# JKB-04Bd 说明书 (v1.0)



大连西奥电子工程有限公司

## 快速操作指南

## △ 开机自检

探测器上电时自动进行自检,显示"88",同时柱状图全部点亮;调零图标、标定图标、上限设定图标和下限设定图标也同时点亮;然后依次显示上限报警设定值和下限报警设定值,自检结束。自检结束后探测器进入监测状态:数字显示区显示气体浓度值,柱状条随气体浓度增大而增加。

## △ 上下限报警

探测器检测到现场气体浓度超过下限报警设定值时,液晶背光自动点亮,报警灯常亮,柱状图显示到"L"、"H"之间。当现场气体浓度超过上限报警设定值时,柱状图显示超过"H"位置,报警灯变为闪烁,继电器动作,液晶背光保持常亮。

注意: 现场气体浓度低于下限报警浓度时,继电器才自动恢复、 液晶背光自动熄灭。报警灯随报警状态自动调整。

## △ 警情处理

**发生报警时,在未排出警情之前,不能开关任何非防爆 电器!**工作人员应通知有关部门,并及时到现场处理。

## △ 传感器故障

当传感器发生故障或传感器连接线发生短路、断路时,探测器显示"Er",柱状图自动清空,故障灯常亮。传感器故障恢复时,探测器自动恢复到监测状态。

# 目 录

快速	操作指南	1	
	△ 开机自检	1	
	△ 上下限报警	1	
	△ 警情处理	1	
	○ 传感器故障	1	
1.	概述	3	
2.	面板示意图	3	
3.	防爆结构简图	4	
4.	功能说明	4	
5.	技术指标	5	
6.	安装及接线	6	
7.	调试	7	
8.	参数设置	7	
	<ul><li>高 调零</li></ul>	8	
	○ 标定	8	
	△ 调整上限	8	
	○ 调整下限	9	
9.	恢复出厂值	9	
10.	校准、标定	9	
11.	红外线遥控器(选配件)	10	
12.	常见故障及解决办法10		
13.	可更换元件11		
14.	注意事项	11	
15.	保修细则	12	

大连西奥电子工程有限公司

地址: 大连市中山路 141-6 号

电话: 0411-83637146 传真: 0411-83626483 http://www.xiaoele.com E-mail:sales@xiaoele.com

## 产品维修记录


		1		1
产品型号		序列号		
用户名称		电话		
用户地址				
购买日期		电 话		
购买地点				
故障现象	故障原因			维修人
	ļ			

## 1. 概述

JKB-O4Bd 是具有浓度显示的分线制可燃气体探测器,防爆标 志为 Ex d IIC T6,与分线制控制器组成监测系统。可应用于 1 区、 2 区危险场所 II C 类 T6 温度组别的爆炸性气体环境中,如城市燃 气、石油化工及气体输送管道等场所,具有运行稳定,灵敏度高, 操作方便等优点。

注意: II 类隔爆型设备又分为IIA、IIB、IIC 类,其中IIC 类设备可适用于IIA、IIB 设备的使用条件。


## 2. 面板示意图



- 上限报警标识
- 调整\确认键标识
- 柱状图
- 7 公司标志
- 下限设定图标
- 上限设定图标
- 11 标定图标
- 13 浓度单位
- 15 功能键标识
- 16 下限报警标识

西奥电子

## 3. 防爆结构简图



## 4. 功能说明

- ◇ 数字浓度显示;
- ◇ 柱状图浓度指示;
- ◇ 上、下限报警;
- ◇ 传感器失效、损毁故障报警;

## 常见可燃气体爆炸下限一览表

气体名称	分子式	爆炸下限体积分数(V%)
甲烷	CH <sub>4</sub>	5
丙烷	$C_3H_8$	2.2
丁烷	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	1.9
异丁烷	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	1.8
氢气	$H_2$	4

## 15. 保修细则

感谢您选用本公司产品。我们将为您提供一年的免费保修服 务。

对于超出保修期的故障维修只收取成本费。在保修期内,发生下列情况我方不予免费保修:

- ◇ 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏;
- ◇ 擅自拆卸、维修;
- ◇ 涂改保修凭证;
- ◇ 保修凭证上的产品型号和序列号与商品实物不相符;
- ◇ 无厂名、厂址、生产日期、产品合格证;
- ◇ 因雷击等自然灾害或其他不可抗力造成损坏。

- ◇ 不开盖设置报警设定值;
- ◇ 不开盖调零、标定:
- ◇ 输出 4-20m A 信号; 能输出故障信号及高浓度淹没信号;
- ◇ 一组无源开关量输出,可控制通风设备或其它联动设备,可选 择常开或常闭。

## 5. 技术指标

执行标准: GB15322.1-2003;

GB3836.1-2000;

GB3836.2-2000

检测原理: 催化燃烧式

取样方式: 扩散式

输出触点容量: 24VDC/3A, 220VAC/1A

测量范围: 0~100%LEL

响应时间: ≤30s

工作电压: DC18V~30V

输出信号: 4~20mA

功 耗: <3W/路

温度范围: -40~70℃

湿度范围: 0~95%RH

压力范围: 1标准大气压

防爆方式: 隔爆型

防爆标志: Ex d II CT6

连接螺纹: G3/4 管螺纹

外形尺寸: 210×155×108

重 量: 1.75kg (无附件)

外部负载: 小于 500 Ω

## 6. 安装及接线

#### 注意: 安装地点应避免长期的水蒸气弥漫或水淋!


压紧螺母



**安装**:探测器的安装必须由专业人员进行,安装时请使用附件将探测器固定在墙面或管道上(参照左图),使用防爆软管穿线。

如图 1 所示: 穿线时, 三芯电缆依次通过压紧螺母、胶堵后进入壳体内部, 留出适

当的余量后。旋紧压紧 螺母,挤压密封胶堵, 使其同电缆的外壁紧密 接触,达到夹紧和密封 的效果。



*注意:图2所示的*图

**橡胶堵应符合 GB 3836-2000 中的相关规定! 接线:** 松开后盖防松螺钉,取下后盖,可见两组端子。

"VSG"为探测器的"电源信号地"。

"CNO/NC"为探测器的联动输出。

接线后请确认使用继电器的触点类型(常开或常闭),如果需要更改,卸下端子标牌,通过 TJDQ 跳线选择:跳线块在 NC 侧,输出为常闭;跳线块在 NO 侧,输出为常开。操作完成后请恢复安装端子标牌。

接线完成后请扭紧后盖和防松螺钉。

连接电缆:三芯电缆(单根线径≥1.5mm,10mm≥电缆外径≥7mm),建议使用屏蔽电缆。

## 13. 可更换元件

用户欲更换探测器上的元件应与我公司联系,由我公司指定的 技术人员或具有相应资格的专业人员进行操作。

## 14. 注意事项

- ◇ 探测器不使用时,应在如下条件下贮存:温度:-25℃~55℃;湿度:<95% RH;</p>
- ◇ 在低于 0℃环境中贮存的探测器使用前应在室温环境中放置 2 小时以上方可通电使用:
- ◇ 长期不使用的探测器,应在正常环境中通电预热 2 小时后才能 正常使用;
- ◇ 在运输中应注意防雨、防潮、避免强烈的震动与冲击。
- ◇ 具体环境中探测器的监测范围与很多因素有关,诸如被监测气体的种类、监测环境中的风向风速等。我们推荐的监测范围是空间范围是 6×6 平方米;管道长度 6 米。
- ◇ 在易燃、易爆气体环境下,严禁带电开盖;
- ◇ 正常情况下传感器的使用寿命为 5 年。在新建筑内,探测器应在油漆、焊接工作完成后再安装;不要将探测器安装在距蒸汽、油烟过近的地方;使用时应避免经常性的高浓度可燃气体冲击传感器。违反上述环节使用均会降低传感器的灵敏度,缩短其使用寿命。
- ◇ 不要将探测器浸入水或其他液体中使用。
- ◇ 应定期在在螺纹处涂抹 204-1 防锈油。


#### 11. 红外线遥控器(选配件)

使用前请拔出保护签。


"设置键"用于界面切换,功能等同于磁棒操作的"[□]键"。

在调零界面、标定界面:"确定键" 用于确认操作,按下后探测器显示"Su"; "上"、"下"键无效。

在调整上限界面、调整下限界面: "确定键"用于停止数字的增减;"上"、 "下"键用于调整数值。上下限调整完成,必须使用"确定键"保存调整值, 否则调整的数值将不会被保存。



外线窗口;遥控距离不大于2米;如果遥控器不能改变探测器的设定时,请更换遥控器电池。




#### ◇ 上电后指示灯不亮

仔细检查接线,确认接线无误后,用万用表测试 V、G 端电压 是否正常,如仍然存在问题请与我公司技术人员联系。

#### ◇ 控制器显示不为零

因运输、各地环境等因素影响,探测器在刚上电或长期工作后, 气敏元件可能会产生零点的漂移,在 5%LEL 内的均为正常现象, 参照参数设置相关内容进行重新调零。如仍然存在问题请与我公司 联系。



保护签


## 7. 调试


探测器安装好后,打开控制器开关为探测器上电。测量探测器的输入电压 "V"和 "G"间,电压应在 18~30V 范围内;电源指示灯点亮: "S"端输出电流为 4mA。

## 8. 参数设置

注意: 以下操作请在专业人员或厂家指导下进行。可以使用磁 棒或红外线谣控器讲行操作

在探测器壳体两侧有两个"U"型槽,分别对应于探测器面板上的"□""△"图标,操作位置如图所示。[□]键用于界面切换,[△]键用于确认操作或调整数值。在监测状态,将磁棒放在[□]键处保持 1 秒,然后移开磁棒,进入设置状态,重复此





操作可进行界面切换,依次为调零界面、标定界面、上限调整界面、 下限调整界面。图标闪烁表明当前所处界面。无图标闪烁,表示已经退出设置状态,返回到监测状态。 在设置状态下,1分钟内无任何操作将自动返回监测状态。设置状态下,仍然检测气体浓度,柱状条随气体浓度增大而变化。

#### △ 调零

<u></u> 此项操作将可能影响系 统浓度显示精度。

将探测器置于洁净空气中,进入调零界面。然后将磁棒放在[△] 键处,直到数字显示"Su",移开磁棒,调零成功。



#### △ 标定

上 此项操作可能影响系统 浓度显示精度。刚标定成功时,由于气样仍未扩散,可能引起探测器、控制器报警并切阀。

将探测器置于 50% LEL 的气样中,进入标定界面。然后将磁棒放

在[△]键处,直到数字显示"Su",移开磁棒,标定成功。



#### △ 调整上限

进入上限调整界面。此时,将 磁棒放在[△]键处,数字显示会自动 增加,数字在(**下限值**+1)~99 范围内 循环显示。当调整到所需要的值时,



移开磁棒。然后切换到下一个界面或退出设置状态,上限调整完成。

#### △ 调整下限

进入下限调整界面。此时,将磁棒放在[△]键处,数字显示会自动增加,数字在 0~(上限值-1)范围内循环显示。调整到所需要的值时,移开磁棒,然后切换到下一界面或退出设置状态,下限调整结束。



注意:在完成上、下限的数值的调整后,如果没有切换到另一界面或退出设置状态,而是等待探测器自动返回到监测状态,那么调整将不被保存。

## 9. 恢复出厂值

△ 此项操作可能影响系统 浓度显示精度,请在专业人员或厂 家指导下操作。

将磁棒放在[△]键处上电,上电 后显示"HF",并闪烁 5 秒。在 5 秒 内将磁棒放在[□]键处,可恢复零 点、跨度、上限和下限的出厂值。



## 10. 校准、标定

- ◇ 探测器在使用过程中应定期点检,建议三个月进行一次。
- ◇ 探测器应定期使用标准气体标定,标定间隔不得超过一年。